



SOITTOÄÄNEN
VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
JUSTERINGSKNAPP FÖR
RINGSIGNALVOLYMEN

KUVAN KIRKKAUDEN
SÄÄTÖ
JUSTERINGSKNAPP FÖR
BILDSKÄRMENS KLARHET

ULKO -OVEN AVAUSPAINIKE,
DÖRRÖPPNINGSKNAPP.

**HUOM!! LYHYT PAINALLUS RIITTÄÄ,
OBS!! KORT TRYCKNING RÄCKER.**

LED - VALO, PALAA KUN OVIPUHELIN ON
YÖ ASENNOSSA (EI KÄYTÖSSÄ)
INDIKERINGSLAMPAN FÖR RINGSIGNAL
LYSER DÅ RINGSIGNALEN ÄR AVSTÄNGD

4 MYKISTYSKYTKIN (YÖ KYTKIN),
AVSTÄNGNINGSKNAPP FÖR RINGSIGNALEN (NATTFUNKTION).

PÄÄLLEKYTKENTÄ : PAINA PAINIKETTA (N 2 SEK.)
KUNNES MERKKIVALO SYTTYY

POISKYTKENTÄ: PAINA PAINIKETTA (N 2 SEK.)
KUNNES MERKKIVALO SAMMUU

FÖR ATT STÄNGA RINGSIGNALEN :
TRYCK PÅ KNAPPEN (CA 2 SEK.),
TILLS INDIKERINSLAMPAN LYSER.

AKTIVERA RINGSIGNALEN:
TRYCK PÅ KNAPPEN (CA 2 SEK.),
TILLS INDIKERINSLAMPAN SLÄCKER.

KUN PUHELIN HÄLYTTÄÄ AVAUTUU
KUVAYHTEYS OVELLE AUTOMAATTISESTI
VID ANROP FRÅN PORTEN AKTIVERAS
BILDSKÄRMEN AUTOMATISKT

PUHEYHTEYS AVAUTUU KUN PUHELUURI NOSTETAAN
PAIKOILTAAN.
SAMTAL MED PORTEN UPPTAS MED
ATT LYFTA LUREN

YHTEYS KATKEAA KUN LUURI ASETETAAN
TAKAISIN PAIKOILLEEN.
SAMTALET AVSLUTAS MED ATT HÄNGA PÅ
LUREN.